



Für OAH046 / OAH029 Funkbedienung direkt im Aggregat an der Steckliste anschliessen.

Kabel gelb direkt auf Relay OAH046 Anschluss 30

Kabel grau direkt auf Relay no open Anschluss 30

Zur Kontrolle nach Montage:

Funktion öffnen mit Funkbedienung = langsame Geschwindigkeit bis automatischer Stop bei -10°

Funktion schliessen mit Funkbedienung = langsame Geschwindigkeit bis automatischer Stop bei +10°

Aussenbedienung = normale Geschwindigkeit