



**Für OAH046 / OAH029 Funkbedienung direkt im Aggregat an der Steckliste anschliessen.**

Kabel gelb direkt auf Relay OAH046 Anschluss 30  
Kabel grau direkt auf Relay no open Anschluss 30

Zur Kontrolle nach Montage:

Funktion öffnen mit Funkbedienung = langsame Geschwindigkeit - automatischer Stop bei +10°  
Aussenbedienung = normale Geschwindigkeit