



Für OAH046 Steuerbirnenkabel direkt im Aggregat an der Steckliste anschliessen.

Kabel gelb direkt auf Relay OAH046 Anschluss 30
Kabel grau direkt auf Relay no open Anschluss 30

Zur Kontrolle nach Montage:

Funktion öffnen mit der Steuerbirne = langsame Geschwindigkeit autom. Stop bei -10°
Funktion schliessen mit Steuerbirne = langsame Geschwindigkeit autom. Stop bei +10°
Aussenbedienung = normale Geschwindigkeit